

QUICK•STEP® KIT DE REPARATION



Description du produit

Kit de réparation pour les sols stratifiés, parquets et vinyles endommagés.

Quantité par emballage : 1

Contenu : 1 couteau à cire, 1 peigne de nettoyage, 1 patin de ponçage gris, 1 patin vert/blanc, 7 bâtons de cire et 1 mode d'emploi.

Applications

Le stratifié, LIVYN et parquet Quick-Step® sont synonymes de qualité. Le sol stratifié se compose d'un panneau de base dur en HDF de haute qualité, qui rend le sol Quick-Step® extrêmement résistant à l'usure et aux chocs. Quick-Step® est également un sol stratifié doté d'une couche supérieure exceptionnellement résistante à l'usure. Les parquets Quick-Step® sont fabriqués dans des matériaux 100% naturels et sont traités à l'aide de vernis ou d'huile pour une protection optimale.

Malgré cela, si un objet très pointu tombe d'une hauteur assez importante (par exemple, la pointe de ciseaux), on ne peut parfois pas éviter que le sol subisse de petits dégâts. Le kit de réparation Quick-Step® permet de réparer la zone légèrement endommagée.

Caractéristiques

- ✓ Réparation assortie
Le kit de réparation Quick-Step® offre une solution assortie pour chaque sol stratifié Quick-Step® et parquet Quick-Step®. Cela vous permet d'optimiser la couleur jusqu'à obtenir la nuance qui correspond le mieux à la lame abîmée.
- ✓ Facile et rapide
La pièce a l'air joliment finie, sans devoir changer la lame endommagée.
- ✓ Un kit de réparation complet
Tous les éléments nécessaires pour réparer chaque sol Quick-Step® sont présents dans un seul et même kit.

Instructions d'emploi

1). Préparation :

Une préparation adéquate est importante. Commencez par nettoyer la zone endommagée et veillez à ce que le sol soit exempt de poussière, d'huile, de cire et de graisse.



2). Choix des couleurs :

Choisissez vos couleurs en suivant les recommandations présentées sur www.quick-step.com.



3). Fusion et mélange



4). Remplissage



5). Égalisation :

Utilisez le côté aiguisé de l'applicateur de rebouchage pour enlever la cire excédentaire.



6). Ajustement précis :

Pour un ajustement précis du motif du bois, vous pouvez gratter la zone à réparer avec un objet pointu puis la combler avec une couleur plus foncée.



7). Dégraissage à l'aide du patin de ponçage gris



8). Ajustement du degré de brillance :

Utilisez le côté vert du patin vert/blanc pour rendre la zone plus brillante. Utilisez le côté blanc pour la rendre plus mate.



Pour plus d'informations, consultez www.quick-step.com ou visionnez notre mode d'emploi sur YouTube : <http://www.youtube.com/watch?v=18L5pv1VLOE>.